

Funkcja	Numer części	Opis
AFS Pro 700 Międzyplatformowe kody aktywacyjne		
ISO Task Controller	47441493	Stała aktywacja aktywująca interfejs kontroli sekcji i kontroli prędkości zgodnie z ISOBUS.
AccuTurn	47998435	Stała aktywacja aktywująca funkcję automatycznego zawracania na nawrotach.
AccuControl	84601260	Stała aktywacja aktywująca opatentowaną funkcję ogólnej kontroli prędkości.
Row Guidance	84313497	Stała aktywacja aktywująca funkcję automatycznego prowadzenia DGPS.
Kody aktywacyjne platform siewników		
AccuStat / Advanced Seed Information (ASI)	47464425	Stała aktywacja funkcji rozpoznawania nasion.
Puma, Maxxum i Optum Kody aktywacyjne platform ciągników		
ABS	47611686	Stała aktywacja aktywująca funkcję ABS w ciągniku.
QuickTurn	48158902	Stała aktywacja aktywująca funkcję zmiennego przełożenia w układzie kierowniczym.
Zarządzanie zaworu	47850811	Stała aktywacja aktywuje zarządzanie konfiguratorem zdalnego zaworu.
HMC II	47611682	Stała aktywacja aktywująca zaawansowany system zarządzania uwrociem.
ISOBUS III Base	47636543	Stała aktywacja aktywująca funkcję ISOBUS Class III Base.
ISO III Speed Control	47645762	Stała aktywacja aktywująca funkcję sterowania prędkością ISOBUS Class III.
Zaawansowany układ hamulcowy przyczepy	48178349	Stała aktywacja aktywująca funkcję systemu pneumatycznej stabilizacji przyczepy.
CRPM	48103010	Stała aktywacja aktywująca funkcję zarządzania prędkością obrotową silnika

Podstawowe funkcje przekładni	48103007	Stała aktywacja aktywująca funkcje Pedal Kick-Down (zapewnia optymalne obroty silnika), funkcje auto oraz Brake-To-Clutch (wyhamowywanie bez potrzeby wciskania pedału sprzęgła).
Podstawowy HTS	51419116	Stała aktywacja aktywująca podstawowy system zarządzania uwrociem
Auto-WOM	51419113	Stała aktywacja aktywująca funkcję Auto-WOM na wyświetlaczu.
Tryb ekonomiczny	51419120	Stała aktywacja aktywująca tryb ekonomiczny 40 km/h.
Luxxum Kody aktywacyjne platform		
Active Clutch	48128611	Stała aktywacja aktywująca funkcję automatycznego sprzęgła.
Kody aktywacyjne platformy prasy do bel kwadratowych		
Szybkość podawania prasy do belowania bel kwadratowych	47681506	Stała aktywacja aktywująca funkcję kontroli prędkości ISOBUS Class III .
Kody aktywacyjne platformy prasy do bel okrągłych		
Funkcja Stop/Start	47984250	Stała aktywacja aktywująca funkcję kontroli Stop/Start ISOBUS Class III .
Kody aktywacyjne platformy siewnika punktowego		
AccuSection™	47675262	Stała aktywacja aktywująca funkcję automatycznego wyłączania poszczególnych rzędów.